# **Autodesk Quantity Takeoff**



برنامج حصر الكميات و الخامات من اوتوديسك

## يمكنك التحميل من هنا www.autodesk.com/quantitytakeoff

بسم الله و الصلاه و السلام على رسول الله و ارض اللهم عن سادتنا ابو بكر و عمر و عثمان و علي و عن الصحابة اجمعين هذا الكتاب لم يكتمل بعد و لكنى فضلت ان اطرحه على الانترنت , حتى يستفيد منه زملائي و اقراني , يمكنك باستمرار الحصول على اخر اصدار مجانا , كما ستجد مئات الفيديوهات التعليمية المجانية في مختلف البرامج الهندسية في مدونتي

/https://draftsman.wordpress.com

لمن هذا الكتاب :-

حتى الان هذا الكتاب للمبتدئين و لمن ير غبون في التعرف على البرنامج,

ان شاء الله مع التطوير سيكون للمتوسطين و المحترفين ايضا

ارجو ان تمدنی بأی تعلیق او توضیح او تصویب

/https://draftsman.wordpress.com

autodesk-quantity-takeoff اشرح ال

http://draftsman.wordpress.com/category/autodesk-quantity-takeoff/

وصلات محمة

شرح الريفيت ميب
<u>شرح الريفيت معماري</u>
كتاب شرح الريفيت بالعربي

#### **TECHNICAL BIM SUPPORT**



متخصص و محاضر في ال bim اقوم بتقديم المساعدة في مجال نمذجة بيانات المبني ، اقوم بتأسيس فريق العمل بالشركات في مجال البيم باعطاء كورسات دائمة و مستمرة و حل المشاكل اثناء العمل و انشاء ال FAMILIES و TEMPLATES

کتب :

REVIT & AUTOLISP & MAGICAD & SKETCH UP& GREEN BUILDING & BIM.

بريدي الالكتروني OMR.SELM@GMAIL.COM

Linked in http://www.linkedin.com/in/omarsIm



## ما الفرق بين Material take off وBill of Materials


A Material Takeoff عملية تحليل (وهذا يشمل قائمة من المواد مع الكميات والأنواع والأصناف من المواد والأوزان من هذه المواد (الرسومات) وتحديد جميع المواد المطلوبة لاستكمال التصميم.

	Material Takeoff - Foundation		
Material: Name	Material: Volume	Material: Cost	D
Concrete - Cast-in-Place Concrete	3 CF		T
Concrete - Cast-in-Place Concrete	5 CF		
Concrete - Cast-in-Place Concrete	11 CF		
Concrete - Cast-in-Place Concrete	15 CF		
Concrete - Cast-in-Place Concrete	18 CF		
Concrete - Cast-in-Place Concrete	18 CF		
Concrete - Cast-in-Place Concrete	21 CF		
Concrete - Cast-in-Place Concrete	25 CF		
Concrete - Cast-in-Place Concrete	27 CF		
Concrete - Cast-in-Place Concrete	36 CF		
Concrete - Cast-in-Place Concrete	42 CF		T
Concrete - Cast-in-Place Concrete	52 CF		Т


272 CF

A <u>Bill of Materials</u> الوثائق التى تظهر التفاصيل مفصلة من المواد المستخدمة في إتمام <u>مشروع</u>، وهذا يشمل، وأنواع المواد، ومواصفات كل بند، تكلفة كل بند مستخدم وعددها وتكلفة اليد العاملة المستخدمة في استكمال المشروع. A Material Takeoff Waterial Takeoff نحتاجها لعمل<u>Bill of Materials</u>

#### Basic Indented Bill of Materials in BOMControl: Collapsed



#### Basic Bill of Materials in BOMControl: Expanded



A Material Takeoff

بواسطة برنامج

**Quantity Takeoff** 

يمكننا الحصر بطريقة سهلة و بسيطة

كما ان المعلومات ستكون متزامنة مع ملف المشروع اذا كنت تعمل النموذج بأحد البرامج التالية

Autodesk® Revit®

Architecture software, Autodesk® Revit® Structure


software, Autodesk® Revit® MEP software, and

Autodesk® Inventor® software)

كما يمكنك حصر الماتريال

كما يمكنك حصر الرسومات ثنائية الابعاد و ثلاثية الابعاد بسهولة شديدة و بأقل نسبة خطأ

النتائج يمكن تصديرها الى ملف اكسل



يعمل على انظمة التشغيل

· Microsoft® Windows XP Professional


Microsoft® • Windows Vista®

Microsoft® Windows 7•

نتمنی ان نراه قریبا علی لینکس و ماکنتوش

و هو يمثل 5d لل bim البرامج المنافسة :

Innovaya, Vico, Timberline or equal



المعالج

Intel® Pentium® IV processor, 800 MHz 32-bit (x86) or 64-bit (x64) processor (or faster)

Multiple processors supported•

• <u>Dual core</u> supported


الرامات

· 2 GB (minimum)


4 GB (recommended).

دقة كارت الشاشة

1024 x 768 True Color (minimum)




اخر اصدار كان QTO 2013 اية الموضوع ؟؟ اوتوديسك لم تنزل باصدار Autodesk Quantity Takeoff 2014 بل وقفت عند 2013 و فيه ادوات للحصر اضيفت للنافيسوركس



حسنا

### Autodesk Quantity Takeoff

لم يمت بل ما زال موجود و اتوديسك تدعمه, لكنها جعلت النافيس وركس به ادوات لعمل الحصر في الثري دي لان النافيسوركس يتجمع فيه الشغل من كل مكان فهو الاسهل ان يكون به الحصر ثلاثي الابعاد



نوع الملف	الطريقة الاتوماتيك متاحة	الطريقة اليدوية متاحة
3D <u>DWF</u> models	نعم بكل الادوات	Ä
2D DWF sheets	نعم	نعم
<u>DWG</u> sheets	У	نعم
PDF files (without password protection)	У	نعم
Image files (TIF, GIF, JPG)	У	نعم


	QTO بمكنة حصر • المدني(earth, road, drainage) • المعماري(doors, walls, windows) • الكهروميكانيكل و الاستركشر(structural, mechanical, electrical, plumbing) يقوم بحساب العدد و الطول و المساحة و المحيط بسهولة و يسر	




#### نجد ثلاث خيارات

- مشروع جدید new project
- فتح مشروع قديم open project
  - رؤية مثال view example

نختار مشروع جدید نکتب الاسم و نحدد مسار حفظ الملف




نحدد العملة currency و وحدة القياس





نحدد ال catalog


و هي ال wbs تصنيف للعناصر التي نريد حصرها .




ندخل الملفات التي نريد حصرها سواء صور او كتاب او كاد







نختار العناصر التي نريدها من الكتالوج catalog




يمكن ان يكون الحصر سريعا اذا كان النموذج مصنوع ببرنامج بيم مثل الريفيت

التصدير من الريفيت يكون عن طريق التصدير الي DWFX

و في برنامج QTO

TAKEOFF-----> MODEL



يمكن الاستعانة بالاختصارات التالية

#### • Navigation and Selection Tools:

- (N) Select
- (**P**) Pan
- (**Z**) Zoom/Zoom Window
- (O)Orbit/Turntable

#### Model Takeoff Tools:

- (M) Model Takeoff
- (R) Search Takeoff
- (G) Single-Click Auto Takeoff


#### • 2D Takeoff Tools:

- (L) Linear Takeoff tool group
- (A) Area Takeoff tool group
- (C) Count Takeoff
- (B) Backout Takeoff tool group


#### • Markup Tools:

- (D) Shape
- **(T)** Text
- (Y) Callout
- (**S**) Stamp


لتحديد وحدة القياس نختار قائمة DOCUMENT و نختار منها PROPERTIES



من قائمة window يمكننا اظهار و اخفاء النوافذ



#### من النوافذ المهمة takeoff



### نحدد TYPEللعنصر هل الانسب له ان يتم حصره بالعدد او الطول او المساحة

Description	Туре
Substructure	
Shell	
Interiors	
Interior Constru	
Stairs	
Interior Finishes	
Wall Finishes	
New Item	Undefined 🔽
Floor Finishes	Undefined
Ceiling Finishes	Linear
Services	Area
Equipment & F	Volume
Equipment a r	
Special Constr	Count



لانشاء GROUPلاحتواء العناصر

ITEM هو العنصر الذي سيتم حصره

~	▼ QTO_Dormitory_2009.rvt (235)	a service and the
V	▶ Ceilings (13)	Group
~	▶ Doors (30)	- Sub Group
~	▼ Floors (3)	
V	▼ Floor (3)	ltem
V	➤ Concrete 12" (1)	Undefined
V	▼ LW Concrete on Metal Deck (2)	Undefined Object
V	Floor [76320]	Undefined Undefined
V	Floor [79247]	Undefined Undefined

فمثلا لو عملنا ITEMحوائط

بواسطة هذة الادوات التالية يمكننا الحصر



linear رسم خط

polyline area take off


count takeoff حصر لعدد العنصر

BACKOUT لطرح جزء من المساحة

سنختار linear لنرسم حوائط لمعرفة طول الحوائط

نعلم على الحوائط التي نريدها


نختار خصائص العنصر




لتظهر لنا خصائص العنصر و نستطيع التعديل فيها, كتعديل الاسم و الوصف مبدئيا

و تعديل نوعه و نلاحظ انه بتعديل النوع تتعدل الخصائص التي يمكن كتابتها في general فلو كان خط فيمكنك اعطائه ارتفاع و سمك و لو كان مساحة فيمكنك اعطائه سمك فقط و هكذا

و يمكن من general اعطاء سمك و ارتفاع للخط بحيث يتوفر لدينا كمية ثانية, بمعني اننا نريد حصر طول و في نفس الوقت حصر مساحة




من ال assemply نحدد الخامات التي تدخل في العنصر التي نحصره



نضغط على quantity1او


و نكتب المعادلة

ممكن ان نضيف مثلا الاكر الى الباب



دخل الان على cost data


نكتب البيانات مثل عدد العمال و هل يحاسب بالساعة ام بالقطعة



حسنا من قائمة WINDOWS حان وقت اظهار ال workbook و عادة تظهر في الجزء الاسفل من البرنامج

N Carpet		
N Carpet T1	1,572.312	ft²
N Wall Base 4"	328.598	ft
N Carpet T2	4,241.678	ft²
N Wall Base 4"	316.928	ft

يمكن تحديد الخانة و كتابة معادلة كالاكسل فمثلا دالة ROUND للتقريب




لانشاء تقرير نذهب الى قائمة REPORT


**CUSTOM REPORT** 

نختار العناصر التي نريد حصرها

و نوع التقرير REPORT TYPE



ثم CREATE REPORT



مقارنة بين ما كان قبل التعديل و بعد compare -----مقارنة بين ما كان قبل التعديل و بعد